



INSTRUCCIONES DE USO

Almacenamiento

Las estructuras metálicas de acero deben almacenarse en posición horizontal sobre una base estable y no apiladas en una altura mayor de 2 estructuras.

Las estructuras suministradas, deben intentar almacenarse en sitios cerrados (lugar seco y fresco) y protegidos de la intemperie, en zonas debidamente habilitadas para ello.

Instalación y colocación de estructuras

Las estructuras de acero suministradas deberán ser usados en condiciones tales que aseguren su estabilidad y eficacia. Para ello habría que usar los medios mecánicos (grúas, carracas de presión, cestas de seguridad, etc.) y humanos necesarios.

Limpieza

Para obtener el máximo rendimiento de la estructura es necesario mantenerla limpia y libre de polvo, alquitrán, aceites y materiales bituminosos.

Si hay restos de alquitrán, aceites o materiales bituminosos, utilizar un limpiador específico, siguiendo las indicaciones de uso.

Gestión del mantenimiento

Las estructuras de acero se deben inspeccionar periódicamente al objeto de asegurar su visibilidad, identificando aquellas que deban ser reemplazadas por una reducción de sus propiedades mecánicas.

Se recomienda mantener un inventario actualizado y un adecuado sistema de gestión de las estructuras de acero.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

En la manipulación de estas estructuras, los operarios deben emplear los "Equipos de Protección" adecuados que garanticen su seguridad, como guantes de protección frente a riesgos mecánicos, calzado de protección con puntera de seguridad, arnés de seguridad, cestas de sujeción ...

Emplear grúas portantes homologadas y acordes con la estructura a colocar.

Preste especial atención en seleccionar la herramienta/equipos de trabajo adecuados para cada tarea durante la instalación de las distintas estructuras, siguiendo las instrucciones de seguridad que recoja el Plan de Seguridad de la obra.

Respete las normas de seguridad de la obra donde va a colocar la estructura.